



An Expert in Optical Communications

Configuração Manual

Acesso WEB

Version: A

Date: **Mar** 2019

Jefferson Mendes Pereira

FiberHome Telecommunication Technologies Co.,Ltda

Version

Version	Description
A	Initial version

Thank you for choosing our products.

We appreciate your business. Your satisfaction is our goal. We will provide you with comprehensive technical support and after-sales service. Please contact your local sales representative, service representative or distributor for any help needed at the contact information shown below.

Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Address: No. 67, Guanggu Chuangye Jie, Wuhan, Hubei, China

Zip code: 430073

Tel: +6 03 7960 0860/0884 (for Malaysia)

+91 98 9985 5448 (for South Asia)

+593 4 501 4529 (for South America)

Fax: +86 27 8717 8521

Website: <http://www.fiberhomegroup.com>

Legal Notice

烽火通信®

FiberHome®

GONST®

FONST®

e-Fim®

CiTRANS®

E-jet®

IBAS®

Freelink®

FonWeaver®

OTNPlanner™

SmartWeaver™

are trademarks of FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. (Hereinafter referred to as FiberHome)

All brand names and product names used in this document are used for identification purposes only and are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

All rights reserved

No part of this document (including the electronic version) may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written permission from FiberHome.

Information in this document is subject to change without notice.

Sumário

1 Definição.....	4
-------------------------	----------

2 Utilização	5
---------------------------	----------


1- DEFINIÇÃO

O configuração de acesso às ONUs são feitas de duas formas:

1. O acesso bloqueado na OLT;
2. O acesso bloqueado na ONU;


A configuração da OLT é feita na tela “ONU Local Manage Interface Global Configure”. As opções são para as ONUs instaladas de forma massiva.

O campo WEB ANI é o responsável por bloquear e desbloquear o acesso via WEB das ONUs acessadas pela internet.



Existe outra tela de configuração, para definir a regra de acesso em cada ONU, este campo é “ONU Local Manage Interface Configure”.

Aqui existe um campo a mais em relação à OLT, o “Config Enable”. Este campo é responsável por configurar a ONU, sobrepondo a configuração da OLT.




2- UTILIZAÇÃO


As OLTs já estão todas com o acesso bloqueado, então o recomendado é que não seja feita nenhuma alteração no campo “ONU Local Manage Interface Global Configure” dentro da ONU.

Quando o analista precisar acessar a ONU, ele deverá seguir os seguintes passos:


Botão direito na OLT, “ONU LIST”




Selecionar o cliente, botão direito, “Service Configuration”



Pesquisar o campo “ONU Local Manage Interface Configure”



Para **LIBERAR** o acesso, habilitar o campo “Config Enable” e “Web Ani”. Após habilitar os campos, salvar as configurações no botão “Create on Device”.



Após a atividade, lembrar sempre de fechar o acesso e salvar a alteração.

