



# BANDWIDTH CONFIGURATION

**PASSO 1:** Escolher a OLT requerida e acessa-lá;




**PASSO 2:** Com o botão direito do mouse, escolher NE Service Configuration e o campo Bandwidth Profile, onde ser realizada a configuração da largura de banda;






**PASSO 3:** Em NE Service Configuration, buscar pelo campo ONU Config para selecionar qual(is) ONU(s) deseja-se ser configurada com o campo realizado pelo PASSO 2;



**PASSO 4:** Após a seleção basta selecionar o campo Bandwidth Profile.



The screenshot shows the FiberHome NE Manager configuration interface. The main window displays the 'ONU Config' table with the following data:

Slot No.	PON No.	ONU No.	Bandwidth Profile	GPON Service Bandwidth Profile
8	16	1	SUPLEY	

A dropdown menu is open for the 'Bandwidth Profile' field, showing the following options:

- SUPLEY
- teste

A red arrow points to the 'teste' option in the dropdown menu. The status bar at the bottom indicates 'Table 1, Entry 1, selected 1 of 1 entries'.