

Atualizando o firmware dos Telefones IPs e Videofones IPs da Grandstream



WWW.WDCNET.COM.BR

Atualização de firmware via TFTP

1º Passo, baixar o firmware no site da Grandstream

<u>http://www.grandstream.com/support/firmware</u>

2º Passo, Descompactar o arquivo

Descompacte o arquivo com a última versão de firmware em um local de fácil acesso: Ex: C:\Downloads\

Obs.: Para fazer o upgrade de firmware é necessário um **TFTP** Server. Pode-se fazer o download gratuitamente no link <u>http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html</u>



3º Passo, configurando o TFTP Server

Depois de instalado, configure o TFTP Server. Clique no campo "Browse" e selecione a pasta onde os arquivos do firmware estão. No campo "Server interface", selecione a interface de rede que fará a transferência dos arquivos.

🇞 Tftpd32 by Ph. Jounin		
Current Directory D:\	Browse	
Server interface 192.168.1.40		Show Dir
Tftp Server Tftp Client DHCP server Syslog server		
1 2343		
1 535		
Clear Copy Current Action Listening on port 69		
About	Settings	Help



WWW.WDCNET.COM.BR

4° Passo, configurar o Telefone ou Videofone IP.

Vá até a aba "MAINTENANCE" do telefone/videofone, selecione a opção "Upgrade and Provisioning", na opção "Firmware Upgrade via" colocar o protocolo TFTP. No campo "Firmware Server Path" coloque o endereço IP de seu computador.

Obs. Esse computador é o que está com o **TFTP Server** aberto.

Não se esqueça de selecionar a opção "Always Check for New Firmware" no campo "Firmware Upgrade and Provisioning."

Firmware Firmware Upgrade via ● TETP ○ HTTP ○ HTTPS Firmware Server Path 192,168,1,40 Firmware HTTP/HTTPS User Name Firmware HTTP/HTTPS Password Depois de clicar no "Save and Apply", dar o reboot no equipamento com o TFTP Server aberto. Firmware File Prefix O firmware começará a ser transferido. Firmware File Postfix Save Save and App Reset



Atualização de firmware via HTTP

1º Passo, configurar o Telefone ou Videofone IP.

Vá até a aba "MAINTENANCE" do telefone/videofone, selecione a opção "Upgrade and Provisioning", na opção "Firmware Upgrade via" colocar o protocolo HTTP. No campo "Firmware Server Path" coloque a URL: firmware.grandstream.com

Não se esqueça de selecionar a opção "Always Check for New Firmware" no campo "Firmware Upgrade and Provisioning."



