

Manual de configuração e operação

GXP1400/1405





Especificações Técnicas

Linhas:

Duas linhas SIP; Teclas de discagem rápida programáveis; Três teclas com funções XML programáveis;

Protocolos compatíveis:

SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record e SRV), DHCP (cliente e servidor), PPPoE, TFTP, NTP, Telnet, e SIP sobre TLS, 802.1x, TR-069

Display:

Tela de LCD gráfica de 128x340 pixels;

Funcionalidades:

Espera; viva-voz; encaminhamento; transferência; conferência a 3; mudo; headset; mensagem; bloqueio; Indicador de mensagem de voz; toques diferentes disponíveis para baixar; chamada em espera; identificador de chamada; re-discagem; log; DND; controle de volume de toque e de áudio; MLS (multilinguagem); plano de discagem; discagem automática offhook; atendimento automático; discagem rápida;

Gerenciamento:

Atualização de firmware Via HTTP/TFTP; Provisionamento automático ou manual; Suporta QoS IEEE 802.1p/Q com tag VLAN em camada 2 e QoS em camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS); Suporta lista de contatos;

Áudio:

Viva-voz full-duplex; Processamento Avançado de Sinal Digital (DSP); Suporta os codecs G.723,1 (5.3/6.3K), G.729A/B, G.711 a/μ-law, G.726-32, G.722 (wideband), GSM and iLBC; In-band e Out-of-band DTMF (in-audio; RTP (RFC2833); SIP INFO); Supressão de Silêncio, VAD (voice activity detection), CNG (confort noise generation), ANG (automatic gain control); AEC (acoustic echo cancelation) com Acoustic gain control (AGC) para o modo viva-voz; Jitter e buffer adaptativo;

Network e Provicionamento:

Duas portas de rede 10/100 Mbps (PoE integrado no GXP1405); Suporta NAT transversal usando Servidor STUN; RTP Simétrico;

Firmware Upgrade:

Via TFTP/HTTP.



Autenticação do arquivo de configuração depois da mudanças aceitas; URL especifica para provisionamento ou atualização de firmware.

Segurança:

Dois níveis de acesso: User e Admin, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração AES, SRTP, TLS e 802.1x.

Características Físicas:

Umidade 10% - 90% sem condensação; Temperatura 0 – 40ºC; Peso 0.8kg; Medidas 186mm X 210mm X 81mm; Conformidade FCC, CE, C-Tick;

Botões:

LINES – Duas linhas que podem ser configuradas independente uma da outra.

TRANSFER – Transfere uma ligação ativa para outro número.

CONF – Conferência (até três usuários).

MUTE/DEL – Deixa mudo uma ligação ativa; deleta um dígito (na tela LDC).

HOLD – Coloca uma ligação ativa em espera.

MSG – Botão de mensagem na caixa postal.

SEND – Digite o número do telefone e pressione SEND para ligar imediatamente; usado também para rediscar.

HEADSET – Para acionar o fone-de-ouvido

MENU – Configuração do telefone.

0 – 9, *, # - Teclado padrão.

Opções de Chamadas:

*30 – Bloqueia o ID (todas as ligações subsequentes).

***31** – Envia o ID (todas as ligações subsequentes).

*67 – Bloqueia o ID (por ligação).

*82 – Envia o ID (por ligação).

*70 – Desativa chamada em espera (por ligação).

*71 – Ativa chamada em espera (por ligação).

***72** – Encaminhamento de chamadas incondicional; digite ***72** seguido do número para o qual a ligação será encaminhada seguido de **#**.

*73 – Cancela o Encaminhamento de chamadas incondicional.

***90** – Encaminhamento de chamada quando ocupado; digite *90 seguido do número para o qual a ligação será encaminhada seguido de #.

*91 – Cancela o Encaminhamento de chamada quando ocupado.

*92 – Encaminhamento de ligação atrasada; digite *92 seguido do número para o qual a ligação será encaminhada seguido de #.

*93 – Cancela o Encaminhamento de ligação atrasada.

Configuração via Web Browser:



O GXP140x possui um servidor Web integrado que responde a requisições HTTP/HTTPS GET/POST. O HTML integrado possibilita o usuário a configurar o telefone IP através e um Web Browser como o Google Chrome ou o Mozilla Firefox.

Acessando a página de configuração:

- 1- Conecte seu computador e o telefone na mesma rede. Certifique-se de que ambos estejam no switch da mesma rede pré estabelecida.
- 2- Confirme que o telefone esteja ligado e mostre o endereço IP que lhe foi atribuído (o ideal é deixálo pegar um IP automático de um DHCP server).
- 3- Abra um Web Browser no seu computador.
- 4- Digite o endereço IP do telefone no campo endereço.
- 5- Entre com a senha (admin para usuários avançados; 123 para usuários básicos).

Gandstream	GXP1400 Executive IP Phone Device Configuration	
	Password:	

Copyright @ Grandstream Networks, Inc. 2012. All Rights Reserved.



Definições Página STATUS:

Candabraan			GXP140	0 Exe	Cutive IP Phone Device Configuration
Innovative IP Voice & Video	🔀 Status	Settings	Contacts	Accoun	its
STATUS					Software Version 1.0.4.13
STATUS					
MAC Address:	00:0B:82:44:07:42				
IPv4 Address:	192.168.5.2				
IPv6 Address:	0:0:0:0:0:0:0:0				
Product Model:	GXP1400				
Part Number:	9820002416A				
Software Version:					
boot:	1.0.1.22				
core:	1.0.3.10				
base:	1.0.3.21				
prog:	1.0.4.13				
dsp:	0.82				
System Up Time:	5 min				
System Time:	10:30AM				
	Fri 02/22/13				
Registered:					
Account 1:	Not Registered				
Account 2:	Not Registered				
PPPoE Link Up:	Disabled				
	Unknown NAT				
Service Status:					
GUI:	RUNNING		MEM	8860	
PHONE:	RUNNING		MEM	9044	
Core Dump:	CLEAN				



MAC Address: Mostra o endereço MAC do equipamento.
IP Address: Mostra o endereço IP do equipamento.
Product Model: Mostra o modelo do equipamento.
Part Number: Mostra o part number do equipamento.
Software Version:

- Program: Software principal.
- Boot: código do bootloader.

System Up Time: Mostra o tempo desde a última inicialização. Registered: Mostra qual linha está registrada (se estiver). PPPoE Link Up: Indica se a autenticação PPPoE está ativa.

Agora indicaremos como fazer uma configuração padrão, autenticando um ramal em um servidor SIP:

Página ACCOUNTS:

Preencher os campos indicados nas setas:

- Account name: É o nome da conta configurada no servidor;
- **SIP server:** é o IP ou URL do servidor SIP;
- SIP user ID: é o número do ramal;
- Authenticate ID: normalmente o mesmo do SIP user ID;
- Authenticate password: é a senha desse respectivo ramal.

Inseridos os dados, basta descer até o final da página e clicar em "Update" (ou "Atualizar" se estiver em Português) e reiniciar:

Status Settings	Contacts	Account	S Software Version 1.0.4.13
No OYes			Software Version 1.0.4.13
No OYes			610 H
No OYes			the user part of an SIP
			EU UITESS
g., My/Company)			Authenticate ID can be same or different fro SIP UserID
g., sip.mycompany.com, or IP address)			Check Domain Certificates When set to Yes/Enabled, w
g., sip.mycompany.com, or IP address)			will check the domain certificate as defined in RFC5922
g., proxy.myprovider.com, or IP address)			
a user part of an SIP address			
n be same or different from SIP UserID			
ot displayed for security protection)			
otional, e.g., John Doe)			
	g. sip.mycompany.com, or IP address) g. sip.mycompany.com, or IP address) g. proxy.myprovider.com, or IP address) e user part of an SIP address in be same or different from SIP UserID ot displayed for security protection) ptional, e.g., John Doe)	g. sip.mycompany.com, or IP address) g. sip.mycompany.com, or IP address) g. proxy.myprovider.com, or IP address) e user part of an SIP address in be same or different from SIP UserID ot displayed for security protection) ptional, e.g., John Doe) Update Cancel Reboot	g. sip.mycompany.com, or IP address) g. sip.mycompany.com, or IP address) g. proxy.myprovider.com, or IP address) a user part of an SIP address in be same or different from SIP UserID ot displayed for security protection) ptional, e.g., John Doe) Update Cancel Reboot

Voltando as Configurações para o Padrão de Fábrica:

Cuidado: Toda configuração previamente definida será apagada! É importante fazer um backup do arquivo de configuração ou das imagens das telas.

Instruções:

 Pressione MENU (botão OK) para acessar o menu do equipamento. Selecione "Config" e pressione MENU para acessar o sub-menu. Selecione "Factory-Reset".



2- Entre com o endereço MAC do equipamento encontrado abaixo do mesmo em uma etiqueta. Por favor, use as instruções abaixo:

```
0-9: 0-9
A: 22 (pressione "2" duas vezes, a letra "A" será mostrada no LCD)
B: 222
C: 2222
D: 33 (pressione "3" duas vezes, a letra "D" será mostrada no LCD)
E: 333
F: 3333
```

Exemplo: se o endereço MAC for 000b8200e395, então você deve digitar 0002228200333395

3- Pressione o botão OK para mover o cursor até OK. Pressione OK para confirmar e o equipamento irá reiniciar voltando suas configurações para o padrão de fábrica.

Atualização de firmware:

 1° - Descompacte o arquivo com a última versão de firmware, que está nesse link: <u>http://www.grandstream.com/support/firmware</u> em um local de fácil acesso. Ex: C:\Downloads\
 Obs.: Para fazer o upgrade de firmware é necessário um TFTP Server. Pode-se fazer o download gratuitamente no link <u>http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd32.335.zip</u>.

2° - Depois de instalado, configure o TFTP Server. Clique no campo "Browse" e selecione a pasta onde os arquivos do firmware estão. No campo "Server interface", selecione a interface de rede que fará a transferência dos arquivos. Pronto!

🎨 Tftpd32 by Ph. Jo	ounin		
Current Directory D:\Users\Alex\Desktop			Browse
Server interface 192.168.1.40		-	Show Dir
Tftp Server Tftp C	lient DHCP server Syslog se	erver	
Clear Copy	Current Action Listenin	g on port 69	
About	Settings		Help



3° - Na página de configuração **"Advanced Settings"** do VoIP, selecione a opção **"Upgrade via TFTP**" e entre com o endereço IP de seu computador na opção **"Firmware Server Path"**.

Obs. Esse computador é o que está com o TFTP Server aberto.

Firmware Upgrade and	Always Check for New Firmware
Provisioning:	Check New Firmware only when F/W pre/suffix changes
	C Always Skip the Firmware Check
XML Config File Password:	
HTTP/HTTPS User Name:	
HTTP/HTTPS Password:	
	(purposely not displayed for security protection)
Upgrade Via:	© TFTP
Firmware Server Path:	fm.grandstream.com/gs
Config Server Path:	fm.grandstream.com/gs
Firmware File Prefix:	
Firmware File Postfix:	
Config File Prefix:	
Config File Postfix:	

Obs. Não se esqueça de selecionar a opção "Always Check for New Firmware".

4° - Após finalizar os passos acima, dê um Update e logo em seguida um Reboot, com o TFTP Server aberto.
 O firmware começará a ser transferido para o VoIP.