

Manual de configuração e operação





www.wdcnet.com.br | comercial@wdcnet.com.br 1 São Paulo: (11) 3035-3777 RJ (21) 4062-0078 | PR (41) 3077-6530 | BA (71) 2626-2784 | PE (81) 4106-4386



Especificações Técnicas

Linhas:

Três linhas SIP, já vem com uma conta IPVIDEOTALK gratuita;

Protocolos compatíveis:

SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP (cliente), PPPoE, TFTP, NTP/SNTP, Telnet, e UPnP;

Display/Câmera:

Tela de 7" LCD 100% touch de 800x480 pixels, câmera para videoconferência CMOS de 1,3 Mpixel com shutter. Compressão de vídeo H.264/H.263/H.263+ com taxa de transmissão de 32 Kbps até 2 Mbps, frame rate de até 30 fps, resolução de VGA/WQVGA/QVGA (H.264) e CIF/QCIF (H.263/H.263+)

Entradas/Saídas: Duas portas USB, SD/MMC/SDHC, headset, saída para áudio estéreo, saída de vídeo RCA

Funcionalidades:

Espera; viva-voz; encaminhamento; transferência; conferência a 3; mudo; headset; mensagem; bloqueio; Indicador de mensagem de voz; toques diferentes disponíveis para baixar; chamada em espera; identificador de chamada; re-discagem; log; DND; controle de volume de toque e de áudio; MLS (multi-linguagem); plano de discagem; discagem automática offhook; atendimento automático; discagem rápida;

Gerenciamento:

Atualização de firmware Via HTTP/TFTP; Provisionamento automático ou manual; Suporta QoS IEEE 802.1p/Q com tag VLAN em camada 2 e QoS em camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS); Suporta lista de contatos;

Áudio:

Viva-voz full-duplex; Processamento Avançado de Sinal Digital (DSP); Suporta os codecs G.723.1, G.729A/B, G.711 a/μ-law, G.726-32, G.722 (wideband), GSM-FR, L16-256, AAC, MP3, Real, Ogg-Vorbis;

Multimídia: Aplicativos gratuitos pré-instalados, como Facebook, YouTube, Last.fm, calendário, jogos, etc.

Rede e Provisionamento:

Duas portas de rede 10/100 Mbps com PoE e wireless 802.11b/g/n integrados; Suporta Smart NAT transversal; RTP Simétrico;

Segurança: HTTPS, SIPS/SRTP/TLS e AES.

www.wdcnet.com.br | comercial@wdcnet.com.br 2 São Paulo: (11) 3035-3777 RJ (21) 4062-0078 | PR (41) 3077-6530 | BA (71) 2626-2784 | PE (81) 4106-4386





Características Físicas:

Umidade 10% - 90% sem condensação; Temperatura 0 – 40ºC; Peso 1,04 kg; Medidas 244mm X 198mm X 73mm; Conformidade FCC, CE, C-Tick;

Configuração via Web Browser:

O GXV3175 possui um servidor Web integrado que responde a requisições HTTP/HTTPS. O HTML integrado possibilita o usuário a configurar o telefone IP através e um Web Browser como o Google Chrome ou o Mozilla Firefox.

Acessando a página de configuração:

- 1- Conecte seu computador e o telefone na mesma rede. Certifique-se de que ambos estejam no switch da mesma rede pré estabelecida.
- 2- Confirme que o telefone esteja ligado e mostre o endereço IP que lhe foi atribuído (o ideal é deixá-lo pegar um IP automático de um DHCP server).
- 3- Abra um Web Browser no seu computador.
- 4- Digite o endereço IP do telefone no campo endereço.
- 5- Entre com nome de usuário e senha (admin em ambos):

G X V 3 1	75
	Innovative Multimedia Phone
Username	
Password	
Language	English -
	Login





Definições

Página STATUS: Mostra quais e quantas contas estão configuradas e registradas/não-registradas, além das informações sobre firmware, hardware, IP, modelo, etc (para verificar essas opções, basta clicar nas abas à esquerda da tela):

C V V D	4 7							
GXV3	Т /	5						
		Multi	media Pl	hone Adı	ministration	n Interfac	e	
						1 11101100		
		Account 1	Account 2	Account 3	Advanced Setting	Maintenance	Application Setting	
account Status								
Network Status				System	n Info			
🚯 System Info		Prod	uct Model :		GXV	3175		
		Hard	ware Revision :		V1.0	A		
		Part I	Number :		9630	0001510A		
		Prog	ram Version :		1.0.3	3.57		
		Syste	em Up Time :		4 da	ys, 6 hours, 6 mir	nutes, 34 seconds	

Agora indicaremos como fazer uma configuração padrão, autenticando um ramal em um servidor SIP:

Página ACCOUNTS: Na aba lateral "GENERAL SETTINGS", informar os dados da conta e do servidor, como indicado no exemplo abaixo. Modificar também, caso haja necessidade, os demais parâmetros das outras abas, como outbound proxy, codecs de vídeo e voz, qualidade da câmera, etc:

	Multi	media Pl	hone Adı	ministratior	n Interfac	e	
Status	Account 1	Account 2	Account 3	Advanced Setting	Maintenance	Application Setting	
strain Settings			Canara	Cottingo			1
Network Settings			Genera	a settings			
SIP Settings							
Codec Settings	Account Activ	/e :		🗹 Yes			
Call Settings	Account Nam	ie :		GXV3175SH			
	SIP Server :			189.39.51.202			
	SIP User ID :			1004			
	Authenticate	ID :		1004			
	Authenticate	Password :		••••			
	Voice Mail Us	erID :					
	Name :			GXV3175			
	Tel URI :			Disable			
			Save	Ca	ancel		





Inseridos os dados, basta descer até o final da página e clicar em "Save" (ou "Salvar" se estiver em Português) e reiniciar:

G X V 3	175	5					1		
		Multi	media Pl	hone Adı	ministratior	n Int ^c a	Ce Ce	Reboot	
	Status	Account 1	Account 2	Account 3	Advanced Setting	Maint	nplication Se	etting	
🤹 General Settings				Network	1. O . #in			Exit	
Network Settings				Networ	K Settings			GMI	
SIP Settings									
Codec Settings		Outbound Pr	roxy :						
😋 Call Settings		DNS Mode :			A Record				
		NAT Travers	al :		NAT NO				
		Proxy-Requir	re :						
				Save	Ca	ancel			

Voltando as Configurações para o Padrão de Fábrica:

Cuidado: Toda configuração previamente definida será apagada! É importante fazer um backup do arquivo de configuração ou das imagens das telas. Há duas possibilidades de resetar o equipamento, via interface web e via menu do display LCD. Abaixo como fazer via interface web:

Instruções:

Clicar na aba superior "MAINTENANCE" e em seguida na aba lateral "UPGRADE":





G X V 3 1 7 5

Status	Account 1 Account 2	Account 3	Advanced Setting	Maintenance Application	Setting
Network Settings		Unaroa	40		ſ
WIFI Settings		Opgrac	le		
G					
ings	Lock Keypad for Update :		Tes 🗖		
W relnet Access	* XML Config File Password	:			
Upgrade	* HTTP/HTTPS User Name :				
/ Syslog	* HTTP/HTTPS Password :				
v Dehug	* Upgrade Via :		HTTP		
Language	Firmware Server Path :		firmware.grandstre	am.com	
Language	Config Server Path :				
> Network Manager	* Firmware File Prefix :				
OpenVPN Settings	* Firmware File Postfix :				
Device Manager	* Config File Prefix :				
	* Config File Postfix :				
	* DHCP Option 66 Override	Server :	Ves		
	* DHCP Option 120 Override	e SIP Server :	Yes 📃		
	* Automatic Upgrade :		No		
scer até o final da pág	ina e clicar no botão "R	RESET":			
* Period Time Of U	pgrade Checking(m) :	10080			
* Hour of the Dav((D-23):	1			
* Day of the Week	(0 c) ·	1			
Day of the week	(0-6).	1			
* Automatic Upgrad	de Rule :	Always	Check at bootup	V	
	nf File :	🗖 Yes			
Authenticate Cor					
Authenticate Cor Factory Reset :		Baset			
Authenticate Cor Factory Reset :		Reset			





Atualização de firmware:

 1° - Descompacte o arquivo com a última versão de firmware, que está nesse link: <u>http://www.grandstream.com/support/firmware</u> em um local de fácil acesso. Ex: C:\Downloads\
 Obs.: Para fazer o upgrade de firmware é necessário um TFTP Server. Pode-se fazer o download gratuitamente no link <u>http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd32.335.zip</u>.

2° - Depois de instalado, configure o TFTP Server. Clique no campo "Browse" e selecione a pasta onde os arquivos do firmware estão. No campo "Server interface", selecione a interface de rede que fará a transferência dos arquivos. Pronto!

🏘 Tftpd32 by Ph. J	ounin					
Current Directory D:\Users\Alex\Desktop Brow						
Server interface 1	92.168.1.40	-	Show Dir			
Tftp Server Tftp C	lient DHCP server Syslog	server				
Clear Copy	Current Action Listen	ing on port 69				
About	Settings		Help			

3° - Na página de configuração "MAINTENANCE > UPGRADE" do VoIP, selecione a opção "Upgrade via TFTP" e entre com o endereço IP de seu computador na opção "Firmware Server Path".

Obs. Esse computador é o que está com o TFTP Server aberto.





G X V 3 1 7	5					
	Multimedia	Phone Ad	ministratior	n Interfac	e	
Status	Account 1 Account	2 Account 3	Advanced Setting	Maintenance	Application Setting	
 Network Settings WIFI Settings 		Upgrad	de			0
3G 3G Settings	Lock Keypad for Updat	e:	🗖 Yes			
Web/Telnet Access	* XML Config File Passwo * HTTP/HTTPS User Nam	ord : ne :				
Syslog	* HTTP/HTTPS Password * Upgrade Via :	1:	TFTP		1	
🙀 Debug	Firmware Server Path :		192.168.1.40			
🤝 Network Manager	Config Server Path :					
OpenVPN Settings	* Firmware File Postfix : * Config File Prefix :					
	-					

4° - Após finalizar os passos acima, clique em "SAVE" e Reboot. O firmware começará a ser transferido para o VoIP.

