



Grandstream Networks, Inc. Configurando a família UCM6100 com GXW410X

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.com



Índice

Tabela de conteúdo

Conectar os UCM6100 aos GXW410X usando tronco SIP3

Criar IVR nos UCM6100	.3
Criar tronco SIP nos UCM6100	.4
Configurar regras de saída nos UCM6100	.4
Configurar regras de entrada nos UCM6100	.5
Configurar porta FXO nos GXW410X	. 6
Configurar encaminhamento incondicional no GXW410X	. 8
Como discar	10

Tabela de figuras

Figura 1: Método 2 - Criar IVR 7200 nos UCM6100	3
Figura 2: Método 2 – Criar tronco SIP nos UCM6100	4
Figura 3: Método 2 – Configurar Regras de Saída nos UCM6100	5
Figura 4: Método 2 - Configurar Regas de Saída nos UCM6100	6
Figura 5: Método 2 – Configurar porta FXO nos GXW410X: Registro	6
Figura 6: Método 2 – Configurar porta FXO nos GXW410X: Método DTMF	7
Figura 7: Método 2 – Configurar porta FXO nos GXW410X: Tipo de Payload DTMF	7
Figura 8: Método 2 – Configurar porta FXO nos GXW410X: Terminação FXO	7
Figura 9: Método 2 – Configurar porta FXO nos GXW410X: Tons de Chamada	8
Figura 10: Método 2 – Configurar porta FXO nos GXW410X: Terminação FXO	8
Figura 11: Método 2 – Configurar porta FXO nos GXW410X: Encaminhamento de chamada	9

Esse documento pode ser modificado sem aviso prévio. A versão mais recente pode ser encontrada (em Inglês) no link abaixo:

http://www.grandstream.com/support

Reproduzir esse documento ou transmitir partes ou integralmente, de qualquer forma ou meio, eletronicamente ou impresso, para qualquer propósito sem o consentimento da Grandstream Networks, Inc. não é permitido.



VISÃO GERAL

Esse documento descreve as configurações básicas pra conectar um UCM6100 a um GXW41xx. Nesse exemplo, iremos usar um GXW4104. A metodologia seguinte também serve para o GXW4108. Isso é aplicado tipicamente em cenários onde o usuário precisa não somente adicionar um GXW410X, como também uma extensão remota e também como um tronco externo PSTN.

Há duas formas para essa configuração:

- Método 1: Registrar o GXW410X aos UCM6100 diretamente.
- Método 2: Configurar o GXW410X como um tronco SIP.



- Quando os UCM6100 são conectados aos GXW410X, não é recomendado habilitar a opção "Allow Guest Calls" que fica em ->PBX->SIP Settings->General. Habilitar essa opção permite ligações não autenticadas vindas dos UCM6100. Por favor, tenha ciência das questões de segurança ao usar essa opção.
- Ao usar o IVR nos UCM6100, observe que se a opção "Dial Trunk" estiver habilitada nas configurações de IVR, a ligação no IVR poderá fazer discagem de saída usando o tronco dos UCM6100. O nível de permissão do IVR será usado, nesse caso, para fazer ligações. Por favor selecione o nível de permissão adequado do IVR para controlar as ligações de saída permitidas via "Dial Trunk".



Conectar UCM6100 aos GXW410X usando tronco SIP

Criar IVR nos UCM6100

Nos UCM6100, criar o IVR no menu PBX->Call Features->IVR.

Nas configurações do IVR, se a opção "Dial Other Extensions" estiver habilitada, as ligações digitadas no IVR poderão atingir os ramais internos registrados nos UCM6100. Além disso, você pode habilitar o "Key Pressing Event" para destinos diferentes.

Cre	ate New IVR		x
(j)	Name:	GXW410X_IVR	^
()	Extension:	7200	
1	Dial Other Extensions:		
()	Dial Trunk:		
1	Permission:	Internal 💌	
1	Welcome Prompt:	welcome v Prompt	
1	Digit Timeout:	3	
1	Response Timeout:	10	
1	Response Timeout Prompt:	ivr-create-timeout	
(j)	Invalid Prompt:	invalid 💌	
(j)	Response Timeout Repeat Loops:	3 💌	
1	Invalid Repeat Loops:	3 🔻	
÷	15	Default	~
		Cancel	

Figura 1: Método 2 – Criar a IVR 7200 nos UCM6100



Criar Tronco SIP nos UCM6100

Nos UCM6100, criar o tronco SIP na opção **PBX->Basic/Call Routes->VOIP Trunks**. Nesse exemplo, o endereço IP do GXW410X é 192.168.40.137.

Create New SIP/IAX Tr	unk	x
	More details will be shown when editing trunk.	
Type:	Peer SIP Trunk	
() Provider Name:	GXW410X	
(i) Host Name:	192.168.40.137	
(i) Keep Trunk CID:		
(i) Auto Record:	No 💌	

Figura 2: Método 2 – Criar tronco SIP nos UCM6100

Configurar Regra de Saída nos UCM6100

Nos UCM6100, criar uma regra na opção **PBX->Basic/Call Routes->Outbound Routes**. Isso deve permitir aos ramais do UCM atingir números públicos PSTN pelo tronco SIP recém-configurado.



Create New Outbound	l Rule			X
G Calling Rule Name:	GXW410X_	Outbound		
① Pattern:	_91XXXXX	XXXXXX		
(j) Privilege Level:	Internation	al 🔻		
() Password:				
Send this call throug	h trunk			
(i) Use Trunk:	SIP Peer T	runks GXW410X 🔹		
(j) Strip:	1			
(j) Prepend:				
(i) Use Failover Tru	unk:			
Trunks	Strip	Prepend	Options	
		Click to add failover trunk		
		Cancel		

Figura 3: Método 2 – Configurar Regras de Saída no UCM

Nesse exemplo "91XXXXXXXXX, 9 é o primeiro dígito discado e ele será excluído quando a ligação sair.

Configurar Regras de Entrada no UCM

No UCM, ir à opção **PBX->Basic/Call Routes->Inbound Routes** para criar as regras.

Nesse exemplo, nós criamos a DID como **20000**, que será usada no GXW410X para regra de encaminhamento de chamada.



Create New Inbound Rule		x
Trunks:	SIP Peer Trunks GXW 🔹	
DID Pattern:	_20000 /	
() Privilege Level:	Internal 🔹	
① Default Destination:	IVR • 7200 •	
Time Condition:		
Time	Destination	Options
	Click to add Time Condition	
	Cancel	

Figura 4: Método 2 - Configurar Regras de Entrada no UCM

O destino padrão é configurado no IVR. Assegure-se para selecionar o ramal correto que o IVR está selecionado.

Configurar Porta FXO Port no GXW410X

- 1. Conecte a linha PSTN na porta FXO do GXW410X.
- 2. Na aba Accounts do GXW, insira o IP do UCM que está fazendo "par" com ele.

Nesse exemplo, o endereço do UCM é 192.168.40.207.

Accounts	General Settings		
Account 1			
Account 2			
General Settings	Account Active:	• Yes O No	
Networks Settings	Account Name:	UCM6100	(Optional, name of your profile)
SIP Settings	SIP Server:	192.168.40.207	(Server domain name or IP address)
Audio Settings	Outbound Proxy:		(Domain name or IP address if in use)
Call Settings			
Account 3			
User Account			





Settings	Channels Settings		
General Settings		SIP C	hannel Setting
Call Settings	DTMF Methods(1-7):	ch1-4:1;	(default 1)
Channels Settings		(1:in-audio, 2:RFC2833	, 3:1+2, 4:SIP Info, 5:1+4, 6:2+4, 7:1+2+4)

Figura 6: Método 2 - Configurar Porta FXO no GXW410X: método DTMF

Como nós usaremos o IVR quando uma ligação for encaminhada para o UCM, ele deverá estar apto a detectar os dígitos DTMF. Configure o DTMF da porta FXO como descrito abaixo para a configuração inicial. Essa opção pode ser encontrada na página SETTINGS \rightarrow CHANNEL SETTINGS.

Call Settings		
G723 Rate:	● 6.	3kbps encor
Voice Frames per TX:	2	(up to
DTMF Payload Type:	101	
Figura 7: Método 2 - Configurar Porta FXO no GXW	410X: Ti	ipo do DTMF Payload

 Selecione o "DTMF Payload Type" para 101. Essa opção está em SETTINGS → CALL SETTINGS

Há algumas outras modificações para serem feitas na seção "FXO termination". Ela está em "FXO LINES".

	FXO Termination	
Enable Current Disconnect(Y/N):	ch1-4:Y;	(default Y-yes)
	use ch1-4:100;	if yes (5 ~ 65530, default 100ms)
Enable Tone Disconnect:	ch1-4:N;	(default No; Yes - busy tone)

Figura 8: Método 2 – Configurar Porta FXO no GXW410X: Terminação FXO

Primeiramente, devemos confirmar qual método a linha PSTN está usando. Se for por desconexão de corrente, (típica na América do Norte), então devemos habilitar a opção "Enable Current Disconnect" e desabilitar "Enable PSTN Disconnect Tone Detection".
O valor padrão da "Current Disconnect Threshold" é 100ms, mas so vaçô perceber quedas pas

O valor padrão da "Current Disconnect Threshold" é 100ms, mas se você perceber quedas nas ligações, deve aumentar o valor sempre em escalas de 100ms.

• Se a linha PSTN desconecta utilizando os métodos de tons, então habilite a opção "Enable PSTN



Disconnect Tone Detection" e desabilite a "Enable Current Disconnect".

Call Progress Tones	
[Syntax: ch x-y: f1=val@vol,f2=val@vol,c=on1/off1-on2/off2-on3/	off3;]
Note: f1,f2-frequency(Hz); vol-volume(dB); c-cadence(10ms, 0-con	tinuous)
Dial Tone: ch1-4:f1=350@-11.f2=440@-11.c=0	/0;
Ringback Tone: ch1-4:f1=440@-11.f2=480@-11.c=2	00/400;
Busy Tone: ch1-4:f1=480@-11,f2=620@-11,c=5	0/50;
Reorder Tone: ch1-4:f1=480@-11,f2=620@-11,c=2	5/25;

Figura 9: Método 2 - Configurar Porta FXO no GXW410X: Tons de progresso de discagem

Para detecção da PSTN por tom, o método de desconexão por tom é bastante usado pelo mundo. Os valores para o Brasil são "f1=425@-32,f2=0@-32,c=500/500". Para outros países, checar em <u>www.3amsystems.com</u> ou <u>http://www.itu.int/ITU-T/inr/forms/files/tones-0203.pdf</u>.

	Port Caller ID Settin	Ig
Number of Rings Before Pickuj	p: ch1-4:2	(1-50, default 4)
	Dialing to PSTN	
Wait for Dial-Tone(Y/N):	ch1-4:N;	(default No)
Sta M-41-1(1/2)	ch1-4·1·	(default 2 stage dialing

Figura 10: Método 2 – Configurar Porta FXO no GXW410X: Terminação FXO

- Set "Number of Rings" option to 1. If you happen to experience caller ID issue, you may set it to 2. In the sample setup, it's set to 2.
- Set the "Wait for Dial-Tone" to "No".
- Set the "Stage Method (1/2)" to 1.

Configurar Encaminhamento Incondicional no GXW410X

No GXW410X, ir até a opção SETTINGS \rightarrow CHANNEL SETTINGS, configurar a opção "Unconditional Call Forward to VOIP" com o DID 20000. Esse é o mesmo número configurado no padrão da regra de entrada do UCM. Nesse exemplo usaremos o servidor SIP para o perfil 1 (p1).



Calling to VoIP

Unconditional Call Forward to Following:

User ID:	ch1-4:20000	(i.e ch1-2:223;ch3:224)
SIP Server:	ch1-4:p1;	(ch1-2:p1;ch3:p2)
SIP Destination Port:	ch1-4:5060;	(ch1-2:5060;ch2:7080)

Figura 11: Método 2 - GXW410X: Encaminhamento de chamadas

Como discar

A partir do instante que o GXW e o UCM estejam configurados como descrito acima, as ligações de entrada e de saída funcionarão como descrito abaixo:

Ligações de saída

O ramal registrado no UCM pode discar o prefixo + nº PSTN para alcançar números externos na rede pública, como definido na regra de saída do UCM.

• Ligações de entrada

O usuário de fora da rede pode discar o nº da linha PSTN (conectada ao GXW410X) e ele ouvirá a gravação do IVR do UCM. Esse permitirá ao usuário digitar o ramal desejado ou pressionar o dígito correspondente ao destino selecionado. A ligação de entrada irá percorrer a regra de entrada previamente configurada no UCM.

Traduzido para PT-BR por Alex Stefan – WDC Networks.