

Manual de configuração e instalação



PBX-IP UCM61xx



Introdução:

A família de produtos UCM61xx é uma linha de PBX-IP baseada em Asterisk, livre de licenças e de interface de configuração via web totalmente intuitiva, tornando uma tarefa fácil mesmo para quem não tem conhecimento na plataforma. Possui modelos de 2, 4, 8 e 16 FXO para conexão com linhas/ramais analógicos e registro para até 500 ramais SIP.

Configuração:

Para o primeiro acesso, o UCM deve pegar o IP de um DHCP server e indica-lo no display LCD. Agora basta acessá-lo via interface web, digitando o IP no browser (usuário e senha padrões: admin):



O primeiro passo é cadastrar os ramais IP que o UCM irá gerenciar. Clicar no menu superior "PBX" e em seguida no botão "CRIAR NOVO USUÁRIO". Uma janela abrirá para o preenchimento dos dados do ramal. Para esse exemplo, foi criado o ramal 1000. Os campos obrigatórios são: o nº do ramal, nome da conta, senha, qual o nível de autorização e, caso o ramal seja um telefone analógico conectado em uma das portas FXS do UCM (são duas no total), no campo "Estação analógica", marcar em qual porta ele está conectado. Caso seja um aparelho IP, selecionar a opção "Nenhum":



Editar Ramal : 1000			x
Geral			•
Ramal:	1000	One ID de Chamada:	1000
Número de ID de Chamadas:	1000	 Autorização: 	Local
③ Senha SIP/IAX:	1000	Habilitar Correio de voz	
 Voicemail Password: 	1000	Endereço de e-mail:	
Encaminhamento de Chamada Incondicional:		 Transferência de Chamada Sem Resposta: 	
 Transferência de Chamada ocupado: 		Tempo de espera de Toque:	15
Tecnologia			
③ SIP:		(i) IAX:	
Estação analógica:	FXS 1		
Configurações SIP	and the second		
(i) NAT:	V	Pode REINVITE:	Não 💌
Modo DTMF:	RFC2833	inseguro:	Porta 💌
Habilitar Keep-alive:		Frecuencia Keep-alive:	60
Configurações analógio	cas		-
Configurações analógio	cas		*
 Chamada em espera: 		Use '#' como ENVIAR:	V
Ganho de RX:	0	i Ganho de TX:	0
 Máximo RX Flash: 	1250	 Ativar inversão de Polaridade: 	Não 💌
 Sinalização ID de 	DTMF		100
Chamadas:		 Cancelamento de Eco. 	120
Outras Configurações			
③ SRTP:		 Detecção de Fax: 	
	_	 Ignorar Autenticação do 	
i) Estratégia:	Permitir todos 🔹	tronco:	
Preferências de Codec :	Codecs selecionados	Codecs disponívei	S
	 ➢ PCMU ▲ PCMA GSM G.726 G.722 	(C) (
		Onlynn	
	Cancelar	Salvar	*



Por padrão, os UCM vem pré-configurados para a faixa de 6000. Caso a opção seja por outra faixa, como no exemplo, o UCM irá para a página "OPÇOES INTERNAS/GERAL, onde as extensões de ramais e outros serviços podem ser modificados:

Innovative IP Voice & Video	Estado PBX	Configurações Manutenção
	PBX >> Opções Internas >> G	eral 🗘
Básica/Rotas de Cha	Preferências Gerais	
Características de	i Saída globa CID:	
Opções Internas	 Nome de saída CID global: 	
- Geral	(i) Ramal do operador:	Nenhum
- Códigos Caraterí	i Tempo de espera de Toque:	60
- Música em espera	Preferências de Extensão	
- URA Mensagem	 Ativar senha aleatória: 	V
- Fax/T.38	Desativar Faixa de Extensão:	
- Jitter Buffer	Ramal de usuário:	1000 - 1999
- Configurações RT	Extensões Conferência:	6300 - 6399
- Idioma	Extensões URA:	7000 - 7100
- Config de Hardwa	Extensões do grupo de toque:	6400 - 6499
- Monitor STUN	Extensões de fila:	6500 - 6599
Configurações IAX	Extensão de Grupo de correio	6600 - 6699
Configurações SIP	de voz:	

Pronto, agora basta salvar as configurações e aplicar as modificações.

Agora a parte de configuração do aparelho. Como exemplo, configuramos um GXP3140. Na tela abaixo, sua respectiva conta no UCM:



Editar Ramal : 1002

Geral			*
Ramal:	1002	Nome ID de Chamada: GXV3140	
 Número de ID de Chamadas: 	1002	i Autorização:	
Senha SIP/IAX:	1002	i) Habilitar Correio de voz:	
(i) Voicemail Password:	1002	i Endereço de e-mail:	
 Encaminhamento de Chamada Incondicional: 		Transferência de Chamada Sem Resposta:	
 Transferência de Chamada ocupado: 		Tempo de espera de 15 Toque:	
Tecnologia			
(i) SIP:		(i) IAX:	
Estação analógica:	Nenhum 💌		
Configurações SIP			
NAT:		i Pode REINVITE: Não 💌	
(i) Modo DTMF:	RFC2833 💌	i Inseguro: Porta 💌	
Habilitar Keep-alive:		Frecuencia Keep-alive: 60	
Outras Configurações			÷

Outras Configurações						
(i) SRTP:				(j)	Detecção de Fax:	
i) Estratégia:	Pe	rmitir todos	•	()	Ignorar Autenticação do tronco:	
I Preferências de Codec :		Codecs s	elecionados		Codecs disponívei	s
	$(0 \otimes 0)$	PCMU PCMA GSM G.726 G.722	* III +	ତ ତ ତ	ILBC ADPCM LPC10 G.723 H.263	▲ E
		(Cancelar	Sa	alvar	•

E as configurações no aparelho, onde 192.168.1.97 é o IP do UCM:



Status	Account 1	Account 2	Account 3	Advanced Setting	Maintenance	Application Setting	
🧙 General Settings			Gener	al Settings			(
Network Settings			Genera	ar Settings			
SIP Settings							
Codec Settings	Account Activ	ve :		Ves Ves			
Call Settings	Account Nam	ie :		GXV3140			
	SIP Server :			192.168.1.97			
	SIP User ID :			1002			
	Authenticate	ID :		1002			
	Authenticate	Password :		••••			
	Voice Mail Us	erID :		1002			
	Name :			GXV3140			
	Tel URI :			Disable			

Depois de inserir os dados, salvar e aplicar as mudanças, verificar em ambos se houve o registro. No telefone, aba STATUS:

G X V 3	3 0 Multimadia Dhana Administration Interface						
Status	MUUU	Media Pr	Account 3	Advanced Setting	1 INTERIAC	Application Setting	
Account Status			Accour	it Status			0
() System Info	Account	Number	SIP Ser	ver		Status	
	Account 1 : Account 2 :	8111082 2001	sip.ipvio 192.16	deotalk.com:48879 3.1.7		Registered Registered	
	Account 3 :	1002	192.16	3.1.97		Registered	



E no UCM, aba STATUS:

Ennovative IP Voice & Video	Ē	stado PBX Co	onfigurações	Manutenção
	Estado >>	Estado PBX >> Estado PBX	0	
Estado PBX	Troncos	s O		[-]
- Estado PBX	Estado	Troncos Tipo Nome de Us	uário Porta	a / Nome do Host / IP
Estado do Sistema				
	Ramais	0		[-]
RDC	Todo	Análogo Características IAX	SIP	•••
	Ramal	Nome/Etiqueta	Estado	Тіро
	• 1000	1000	Mensagens : 0/0/0	SIP User, Analog User (FXS 1)
	• 1001	GXP2120	Mensagens : 0/0/0	SIP User
	• 1002	GXV3140	Mensagens : 0/0/1	SIP User
	• 1003	GXV3175	Mensagens : 0/0/1	SIP User
	• 1004	GXV3611	Mensagens : 0/0/0	SIP User
	1005	GXV3615	Mensagens : 0/0/0	SIP User
	*97	Meu Correio de Voz		Features
	*98	Código de Acesso Correio de Voz		Features
ALCONTRACTOR STATES	**	Captura de chamadas em toque		Features
	*81	Prefixo de Paginação		Features
	08*	Pretixo Intercom		Features
	*84	Retomar agente		Features
	*00	Transferência de Chamada Ocupad	la	Features
	- 90	A _4:4		Features
		Copyr	ight © Grandstrean	n Networks, Inc. 2013. All Rig

Nesse UCM usado no exemplo, temos outros 4 ramais cadastrados e registrados, além de uma câmera GXV3615, cadastrada, porém off-line. Essa informação é interessante pois as câmeras da Grandstream também tem SIP integrado, o que permite a comunicação bidirecional entre ela e os videofones GXV3140 e GXV3175, para visualização das imagens, com áudio, como um esquema de vídeo-portaria.



A parte de configuração de rede do equipamento fica na aba "CONFIGURAÇÕES" > "Configurações básicas:

Ennovative IP Voice & Video	Estado PBX <u>Configurações</u> Manutenção	
	Configurações >> Configurações de Rede >> Configurações Básicas 🛛 😋	
Configurações de Re - Configurações Bá	Configurações Básicas	
- 802.1X	Método: Switch	
Firewall	Servidor DNS Preferencial:	
Mudar Senha	LAN	
Servidor LDAP	MétodolP: Estático	
Servidor HTTP	Gateway IP: 192.168.1.253	
Configurações de Em	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0	
Configurações de Te	Servidor DNS 1: 8.8.8.8	
	Servidor DNS 2:	
	Cancelar Salvar	
	Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2013. All R	ig

A atualização de firmware, sempre recomendada, fica na aba "MANUTENÇÃO" > Atualizar. No campo "Caminho do servidor", inserir: firmware.grandstream.com:



Grandstream	Estado PBX	Configurações	Manutenção
	Manutenção >> Atualizar >> A	tualizar 🔾	
Atualizar	Atualização de Firmware		
- Atualizar	As allowed and Data		
Backup	Atualização de Rede		
Limpar	 Opgrade via. Opgrade via. 	firmware grandstream	
Reset de Fáb / Rein	Firmware:	in mare grandstream.	
Syslog	 Prefixo do Arquivo de Firmware: 		
Solução de Problema	Sufixo do arquivo de Firmware:		
	Nome de usuário HTTP / HTTPS:		
	Senha HTTP / HTTPS:		
		Cancelar	
	Atualização Local		
	Caminho do arquivo de Firmware :	= 0	Atualizar
		Copyright © Grandstream Ne	etworks, Inc. 2013. All Ri

Depois basta salvar e reiniciar o equipamento.

NOTA: para essa atualização funcionar, o UCM deve ter saída para a Internet.

E para finalizar, caso haja a necessidade de resetar/reiniciar o PBX, ainda na aba "MANUTENÇÃO", no menu esquerdo "Reset de fábrica/reinício":



Frinovative IP Voice & Video	Estado	PBX	Configurações	Manutenção
	Manutenção >> Res	et de Fáb /	Reiniciar >> Reset de Fáb /	Reiniciar 🗘
Atualizar	Restabelecer & Re	iniciar		
Backup	Redefinição de fáb	rica		
Limpar		ncu	Dados do Usuário 🔽 🛛 Redefi	nir
Reset de Fáb / Rein				
- Reset de Fáb / R	Reinicializar			
Syslog			Reinicializar	
Solução de Problema				

Para maiores informações:

- Página do fabricante: <u>http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-voice-telephony/ip-pbx-solutions/ucm61xx</u>

- Manual em Português:

http://www.grandstream.com/products/ucm_series/ucm61xx/documents/ucm61xx_usermanual_po_rtuguese.pdf

- Página WDC: <u>www.wdcnet.com.br</u>