

Exportação de vídeo por tipo de evento NVR's Hikvision

Descrição:

Exportar ou extrair trecho de uma imagem gravada no NVR, para apresentar como prova ou guardá-la para um eventual sinistro.

Este tutorial é aplicável aos modelos indicados na tabela a seguir:

Séries	Modelo	Tipo
7600NI-SN	DS-7604NI-SN	Gravador de vídeo
	DS-7608NI-SN	para rede
	DS-7616NI-SN	-
7600NI-SN/N	DS-7604NI-SN/N	Gravador de vídeo
	DS-7608NI-SN/N	para rede
	DS-7616NI-SN/N	
7600NI-SN/P	DS-7604NI-SN/P	Gravador de vídeo
	DS-7608NI-SN/P	para rede
	DS-7616NI-SN/P	
7600NI-E1	DS-7604NI-E1	Gravador de vídeo
	DS-7608NI-E1	para rede
	DS-7616NI-E1	
7600NI-E1/P	DS-7604NI-E1/4P	Gravador de vídeo
		para rede
7600NI-E1/N	DS-7604NI-E1/4N	Gravador de vídeo
		para rede
7600NI-E2	DS-7608NI-E2	Gravador de vídeo
	DS-7616NI-E2	para rede
	DS-7632NI-E2	
7600NI-E2/P	DS-7608NI-E2/8P	Gravador de vídeo
	DS-7616NI-E2/8P	para rede
	DS-7632NI-E2/8P	
7600NI-E2/N	DS-7608NI-E2/8N	Gravador de vídeo
	DS-7616NI-E2/8N	para rede
	DS-7632NI-E2/8N	
7700NI-E4	DS-7708NI-E4	Gravador de vídeo
	DS-7716NI-E4	para rede
	DS-7732NI-E4	
7700NI-E4/P	DS-7708NI-E4/8P	Gravador de vídeo
	DS-7716NI-E4/16P	para rede
	DS-7732NI-E4/16P	
8600NI-E8	DS-8608NI-E8	Gravador de vídeo
	DS-8616NI-E8	para rede
	DS-8632NI-E8	



Exportação por tipo de evento:

Finalidade:

Backup de arquivos de gravação relacionados a eventos utilizando dispositivos USB (pendrives USB, discos rígidos USB, gravador USB) e gravador SATA. As funções Quick Backup (Backup rápido) e Normal Backup (Backup normal) são suportadas.

Passo 1 - Abra a interface Export (Exportação).

Menu>Export (Exportação) >Event (Evento)

1) Selecione "Alarm Input" (Entrada de alarme) na lista resultante do Event type (Tipo de evento).

2) Selecione o no. da entrada de alarme e data/hora.

3) Clique no botão Search (Buscar) para abrir a interface Search Result (Resultado da busca).

Obs. Tipos de eventos contêm Entrada de alarme, movimento e VCA.

Event					
Event Type	Alarm Input				
Start Time	18-05-2013		-	00:00:00	٩
End Time	18-05-2013			23:59:59	٩
Alarm Input No.		Alarm Name			^
✓Local<-1		1			Ш
✓Local<-2					
✓Local<-3					
✓Local<-4					
✓Local<-5					
✓Local<-6					
✓Local<-7					
✓Local<-8					
✓Local<-9					
✓Local<-10					
✓Local<-11					
✓Local<-12					
✓Local<-13					
International Sector S					•

Figura 15 – Busca de eventos para backup

Passo 2 - Selecione os arquivos de gravação para exportação.

1) Clicar no botão Quick Export (Exportação rápida) irá exportar arquivos de gravação de todos os canais acionados pela entrada de alarme selecionada.

Alarm Input						
Source	Start Time	End Time				
Local<-1	16-05-2013 19:23:22	16-05-2013 19:23:22				
■Local<-1	17-05-2013 08:43:03	17-05-2013 08:43:03				
■Local<-1	18-05-2013 11:09:13	18-05-2013 11:09:13				
Total: 3 P: 1/1						
	00-					
Pre-play	305					
Post-play	30s					
		Quick Export Details Cancel				

Figura 16 - Resultado da busca de evento



Tutorial - HIKVISION - NVR's

2) Clique no botão **Details (Detalhes)** para visualizar informações detalhadas do arquivo de gravação, p. ex. horário de início, horário de término, tamanho do arquivo, etc.

		Event	Details	
Source	C	Record Time	Size Play [^]	
Local<-1	D1	08-01-2013 08:35:28	807KB 🔘	**************************************
Local<-1	D2	08-01-2013 08:35:28	811KB 🔘	145/1-5
Local<-1	D3	08-01-2013 08:35:28	789KB 🔘	
Local<-1	D4	08-01-2013 08:35:28	775KB 🔘 -	
Local<-1	D5	08-01-2013 08:35:29	772KB 🔘 _	
Local<-1	D6	08-01-2013 08:35:29	791KB 🔘	
■Local<-1	D7	08-01-2013 08:35:29	788KB 🔘 🗍	
Local<-1	D8	08-01-2013 08:35:29	780KB 🔘	
Local<-3	D1	08-02-2013 09:25:26	814KB 🔘	
Local<-3	D2	08-02-2013 09:25:26	819KB 🔘	NDD. 4
Local<-3	D3	08-02-2013 09:25:26	810KB 🔘	Start time:
Local<-3	D4	08-02-2013 09:25:26	786KB 🔘	08-01-2013 08:35:28
Local<-3	D5	08-02-2013 09:25:27	800KB 🔘	End time:
■Local<-3	D6	08-02-2013 09:25:27	800KB 🔘 🗸	08-01-2013 08:35:59
Total: 16 P: 1/1				
Total size: 0MB			Export All	Export Cancel

Figura 17 – Interface de detalhes de eventos

Passo 3 - Execute a exportação.

Clique no botão **Export All (Exportar todos)** para exportar todos os arquivos de gravação. Ou selecione os arquivos de gravação que você deseja copiar em backup e clique no botão **Export (Exportar)** para abrir a interface Export.

Obs. Se o dispositivo USB inserido não for reconhecido:

- Clique no botão Refresh (Atualizar).
- Reconecte o dispositivo.
- Verifique a compatibilidade consultando o vendedor.

Você pode também formatar o pendrive USB ou discos rígidos USB utilizando o dispositivo.

	E	zport		
Device Name	USB1-4			Refresh
Name	Size Type	Edit Date		Delete Play
Free Space	3,737MB			
	New Folder	Format	Export	Cancel
	- ~ ~			

Figura 18 – Exportação por evento utilizando um pendrive USB



Tutorial - HIKVISION - NVR's

A interface de exportação deverá permanecer ativada até que todos os arquivos de gravação sejam exportados com a mensagem "Export finished" (Exportação finalizada) exibida.

	Export	
Export finished.		
		OK

Figura 19 – Exportação finalizada

Passo 4 - Verifique o resultado do backup.

Selecione o arquivo de gravação na interface Export (Exportação) e clique no botão o para verificá-lo.

Obs. O arquivo player.exe do Player será exportado automaticamente durante a exportação do arquivo de gravação.

		Expor	t				
Device Name USB	CD/DVD-RW					Refre	sh
Name	Size T	уре	Edit Date			Delet	e Pla
<u>i 11</u>	F	older	06-23-2011	20:07:22		Ť	- 3 - 3
🝯 Backup	F	older	06-23-2011	20:07:28		Ť	
Export record files to me	0KB F	ile	06-23-2011	20:07:58		1	۲
Welcome to use backup	0KB F	ile	06-23-2011	20:07:36		Ť	۲
📑 ch03_20110623000000	267MB F	ile	06-23-2011	20:15:02		T	0
Ech03_20110623042932	280MB F	ile	06-23-2011	20:11:14		Ť	0
Ch03_20110623091403	4,423KB F	ile	06-23-2011	20:11:20		Ť	۲
ch03_20110623092323	127MB F	ile	06-23-2011	20:12:12		TT .	
ch03_20110623113325	110MB F	ile	06-23-2011	20:12:54		Ť	۲
ch03_20110623132800	18,367KB F	ile	06-23-2011	20:13:02		Ť	۲
ch03_20110623134743	37,305KB F	ile	06-23-2011	20:13:12		Ť	۲
📄 player.exe	608KB F	ile	06-23-2011	20:09:40		Ē	۲
#bandwidth actimation		ila	NE 94 3044	44-20-46		-	^
Free Space	150MB						
					_		
			Erase	Export		Cano	el

Figura 20 – Verificação do resultado de exportação utilizando o gravador USB