

## Guia Rápido para atualização de firmware – Grandstream (TFTP e HTTP) <u>Via TFTP:</u>

1° - Descompacte o arquivo com a última versão de firmware, que está no link:

<u>http://www.grandstream.com/support/firmware</u> em uma pasta qualquer do computador. **Ex:** C:\Downloads\ **Obs.:** Para fazer o upgrade de firmware é necessário um TFTP Server. Pode-se fazer o download gratuitamente no link <u>http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd32.335.zip</u>.

2° - Depois de instalado, configure o TFTP Server. Clique no campo "Browse" e selecione a pasta onde os arquivos do firmware estão. No campo "Server interface", selecione a interface de rede que fará a transferência dos arquivos.
 Pronto!:

Tftpd32 by Ph. Jounin	
Current Directory D:\Users\Alex\Desktop	Browse
Server interface 192.168.1.40	Show Dir
Tftp Server Tftp Client DHCP server Syslog server	
1	
Clear Copy Current Action Listening on port 69	
About Settings	Help

**3°** - Na página de configuração "Advanced Settings" do VoIP, selecione a opção "Upgrade via TFTP" e entre com o endereço IP de seu computador na opção "Firmware Server Path".

Obs. Esse computador é o qual está com o TFTP Server aberto.



Grandstream Device Configuration		
STATUS BASIC SETTI	INGS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS	
Admin Password:	(purposely not displayed for security protection)	
Layer 3 QoS:	48 (Diff-Serv or Precedence value)	
Layer 2 QoS:	802.1Q/VLAN Tag 0 802.1p priority value 0 (0-7)	
STUN server is :	(URI or IP:port)	
Keep-alive Interval:	20 (in seconds, default 20 seconds)	
Firmware Upgrade and Provisioning: 1	Upgrade Via <u>• TFTP</u> • HTTP • HTTPS	
Firmware Server Path: 192.168.1.25		
Config Server Path:		
Firmware File Prefix:		
	Config File Prefix: Config File Postfix:	
C No • Yes		
Automatic Upgrade:		
······································		
<ul> <li>Always Check for New Firmware at Boot up</li> </ul>		
Check New Firmware only when F7W pre/suffix changes     Always Skip the Firmware Check		
Authenticate Conf File:	• No • Yes (cfg file would be authenticated before acceptance if set to Yes)	

## Obs. Não se esqueça de selecionar a opção "Always Check for New Firmware at Boot up".

4° - Após finalizar os passos acima, dê um Update e logo em seguida um Reboot, com o TFTP Server aberto.
 O firmware começará a ser transferido para o VoIP.

## <u>Via HTTP:</u>

Basta seguir o mesmo passo a partir do item 3, marcando a opção "Upgrade via HTTP" e no campo "Firmware Server Path" a URL: firmware.grandstream.com

Lembrando que via HTTP, o equipamento deve ter conexão com a Internet.

**<u>OBS.</u>**: Para ambos os casos, **AGUARDAR 5 MINUTOS** para o término completo do processo, para então fazer o acesso ao equipamento novamente.