



Configurando o iTach

VERSÃO 4.540



Configurando iTachIP2IR



Vamos conectar um cabo de rede no iTachIP2IR conectando-o ao nosso roteador para que possamos encontra-lo em nossa rede, por padrão de fábrica ele já vem como DHCP.

Para achar o IP do Itach, precisamos instalar o software iHelp

Ø	iHelp	- 🗆 🗙
Detected Units		
Model	IP Address	MAC Address
 iTachRexWiFi iTachRexEthemet iTachWF2IR iTachIP2IR 	192.168.1.74 192.168.1.90 192.168.1.73 192.168.1.61	000C1E036CF5 000C1E02CF14 000C1E03955B 000C1E0342EC
Packet received from 192.16	\$8.1.74.	About



Definindo IP fixo para o iTach

Uma vez acessada a página web vamos definir um IP fixo para o iTach acessando a aba "Network".



O ideal é sempre fazer a reserva de IP do iTach no roteador do cliente através do MAC ADRESS do mesmo, porém caso não haja acesso, pode definir o IP direto no equipamento lembrando de usar um IP que esteja livre para que não ocorra nenhum conflito de IP. Pode usar aplicativos como o Fing que faz varredura na rede e verifica os IPs que estão em uso. Iremos então desabilitar a opção "Enable DHCP".



Agora basta definirmos:

IP fixo do iTach; -



- IP do Roteador;
- Mácara de Sub-rede é padrão 255.255.255.0;
- Salvar.

Toda vez que executarmos o aplicativo iHelp o iTach estará com o mesmo IP fixo ou podemos acessar o iTach digitando o IP fixo direto no navegador.

Global Caché		
Configuration Pages:	Network Configuration	
Overview Authentication Network	Enter the new settings for the device below: Firmware Version: 710-1005-05	
Infrared	Enable LOCK Enable DHCP	
© Copyright 2011 Global Caché. All Rights Reserved <u>Support</u> - <u>Website</u>	MAC Address: 00:0C:1E:03:42:EC IP Address: 192.168.1.61	
	Gateway: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0	
	Save	

Configurando tipos de emissores.

Quando clicamos na aba "Infrared" definimos o tipo de emissor que usaremos. Se estivermos usando um emissor simples ou duplo será definido como "IR Out", o que temos que configurar é se estamos usando um emissor Blaster ou emissor comum na porta 3 (Connector 3). Definido o tipo de emissor basta salvar.

Global Caché	
Configuration Pages:	IR Configuration
Overview Authentication	Standard Unit Mode Y ?
Network Infrared	Connector 1 Connector 2 Connector 3 Configuration IR Out v IR Out v IR Blaster v
© Copyright 2011 Global Caché. All Rights Reserved <u>Support</u> - <u>Website</u>	Save IR Out Sensor In Sensor Notify IR Blaster LED Lighting



Configurando iTachWiFi2IR



Para configurar este modelo de iTach recomendamos o uso de um iPad, se estiver utilizando um PC com Windows 8.0 ou superior não encontrará a rede do iTach já que não possui a função ADHOC.

Configurando iTach em nossa rede.

Nenhum SIM 🗢 09:07 77% 🔳 Wi-Fi Ajustes Modo Avião Wi-Fi MUNDDO Ŷ MUNDDO ŝ (i) * Bluetooth Inativo ESCOLHA UMA REDE... Dados Celulares Nenhum SIM Edu WiFi **?** (i) Takada **∻** (i) Notificações Treinamento - Munddo **?** (i) Central de Controle Treinamento II **?** (i) Δ Não Perturbe Outra... DISPOSITIVOS Geral GlobalCache000C1E03955B **?** (i) Tela e Brilho

Após alimentar o iTach Wifi2IR ele vai gerar rede própria e podemos localizar através de um iPad.



Vamos nos conectar a rede do iTach.



Abrir o navegador





Caso ao abrir o navegador ele não se conectar automaticamente a rede do iTach, basta digitar o IP 169.254.1.70



Vamos desmarcar a opção "DHCP"

Nenhum SIM	09:08				77% 🔳
$\langle \rangle$ \square	169.254.1.70	Ċ	Û	+	
Global Caché					
Configuration Pages:	Network Configuration				
Overview Authentication Network Infrared	Enter the new settings for the device below: Firmware Version: 710-1001-05 Enable LOCK Enable DHCP MAC Address: 00:00:1E:03:95:58 IP Address: 169.254.1.70 Gateway: 169.254.1.1 Subnet Mask: 255.255.0 Network Type: Infrastructure SSID: Security Type: Open Save				



Agora vamos definir:

MAC Address:	00:0C:1E:03:95:5B
IP Address:	169.254.1.70
Gateway:	169.254.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Network Type:	Infrastructure V
SSID:	
Security Type:	Open
	Save

Acessando Aplicativo iHelp

Uma vez configurada a rede, se abrirmos o aplicativo iHelp encontraremos o iTach com o IP definido. Basta dar dois cliques em cima de seu nome que abriremos a página web de configuração do iTach.

<u>a</u>	iHelp		×
Detected Units			
Model	IP Address	MAC Address	
 iTachRexWiFi iTachRexEthemet iTachWF2IR iTachIP2IR 	192.168.1.74 192.168.1.90 192.168.1.73 192.168.1.61	000C1E036CF5 000C1E02CF14 000C1E03955B 000C1E0342EC	
Packet received from 192.168.1	.74.	About	



Home intelligence

Configurando tipos de emissores

Quando clicamos na aba "Infrared" definimos o tipo de emissor que usaremos. Se estivermos usando um emissor simples ou duplo será definido como "IR Out", o que temos que configurar é se estamos usando um emissor Blaster ou emissor comum na porta 3 (Connector 3). Definido o tipo de emissor basta salvar.

Configurando iTach Flex IP



Vamos conectar um cabo de rede no iTach Flex IP conectando-o a nosso roteador para que possamos encontra-lo em nossa rede, por padrão de fábrica ele já vem como DHCP.

Acessando aplicativo iHelp

Caso esteja configurando um iTach Flex IP vamos conectar o cabo de alimentação e de rede para acessarmos suas configurações.

Feito isso, podemos abrir o aplicativo iHelp que irá encontrar o IP que foi dado ao equipamento.

8	iHelp	- 🗆 🗙
Detected Units		
Model	IP Address	MAC Address
i TachRexWiRi ⊘ iTachRexEthernet	192.168.1.88 192.168.1.90	000C1E036CF5 000C1E02CF14
Packet received from 192.16	8.1.90.	About



Definindo IP fixo para o iTach

Uma vez acessada a página web vamos definir um IP fixo para o iTach acessando a aba "Network Settings".

	iTach Flex Configuration
Network Settings	
Flex Link Cable	
Firmware version: 710-3000-14	

Vamos clicar em cima de "DHCP Enabled" que irá ficar como "DHCP Disabled", definiremos o IP desejado e clicaremos em salvar.

S Back	Network Settings
DHCP Disabled	
IP Address:	192.168.1.90
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.1
Primary DNS Server:	192.168.1.1
Secondary DNS Server:	0.0.0.0
Name:	
Save Changes	FLEAUZOF 14



Configurando Conector

Quando clicamos na aba "Flex Link Cable" definimos o tipo de conector que usaremos.

	iTach Flex Configuration
Network Settings Flex Link Cable	
Firmware version: 710-3000-14	

Quando clicamos na aba "Flex Link Cable" definimos o tipo de conector que usaremos.



Caso o conector seja RS232 devemos verificar com o fabricante do produto a ser controlado ou nas suas manuais configurações como:

- Baud Rate;
- Flow Control;
- Parity;
- Crossover.
- String de comando

Sem essas informações do produto não é possível controlar o equipamento.



Flex Link Cable Mode:	Serial 💌
Cable Version:	1
Baud Rate:	38400 💌
Flow Control:	None Hardware
Parity:	None Even Odd
Data Bits:	8
Stop Bits:	1
Crossover:	True False
Save Changes	

Caso o conector seja IR devemos definir se estamos usado:

- Cabo Triport;
- Blaster;

Lembrando que podemos usar o blaster somente na porta 3 do cabo Triport.

Selecionaremos a opção desejada e salvaremos as edições feitas.

Flex Link Cable Mode:	Infrared 💌
Three IR Port Flex Link Cable: Blaster:	No Yes
Save Changes	



Configurando iTach Flex WiFi



Para configurar este modelo de iTach Flex Wifi recomendamos o uso de um iPad, se estiver utilizando um PC com Windows 8.0 ou superior não encontrará a rede do iTach já que não possui a função ADHOC.

Configurando iTach Flex WiFi na rede



Primeiramente iremos acessar a aba de rede do iPad e procurar a rede gerada pelo iTach.



Primeiramente iremos acessar a aba de rede do iPad e procurar a rede gerada pelo iTach.



Nenhum SIM	13:35	70% 🔳
Ajustes	Wi-Fi	
➢ Modo Avião	Wi-Fi	
SWi-Fi iTachFlex000C1E036	✓ iTachFlex000C1E036CF5	∻ (j)
Bluetooth Inativo	ESCOLHA UMA REDE	
() Dadae Calularae Nanhum SIM		

Definindo IP Fixo

Quando conectado a rede do iTach provavelmente a página do seu navegador abrirá automaticamente. Se não abrir, coloque no navegador o IP 192.168.1.70





Digitaremos a senha de acesso a rede e confirmaremos na opção "Join Network" .

Nenhum SIM	13:35 192.168.1.70 iTachFlex000C1E036CF5	70% 📼)
$\langle \rangle$	Inicie uma Sessão	Cancelar
Back	WiFi Settings	Partners in Connectivity
Secured with WPA2 Password:		
DHCP Enabled	Join Network	

Digitaremos a senha de acesso a rede e clicaremos na opção "Join Network". Na nova tela, confirmaremos em salvar.

Nenhum SIM	13:35 192.168.1.70	70% 🔲
$\langle \rangle$	Inicie uma Sessão	Cancelar
Back	WiFi Settings	Global Caché Partners in Connectivity
Secured with WF	PA2	
Password:		
DHCP Ena	bled	
	Join Network	
Nenhum SIM	13:36 192.166.1.70 iTachFlexX00C1E036CF5	70% 🔳
< >	Inicie uma Sessão	Cancelar
Back		Global Caché Partners in Connectivity
Secured with WF	PA2	
Password:	•••••	
DHCP Ena	Back Save Settings? The ITach Flex will now attempt to connect with the new settings. If the settings are incorrect, the unit may become inaccessible. If that happens, the ITach Flex will need to be reset to default before trying again. Cancel Save	



Selecionada a rede basta digitarmos a sua senha e clicar em "Join Network".



Acessando aplicativo iHelp

Uma vez configurada a rede, se abrirmos o aplicativo iHelp encontraremos o iTach com o IP definido. Basta dar dois cliques em cima de seu nome que abriremos a página web de configuração do iTach.

Ø	iHelp	- 🗆 🗙
Detected Units		
Model	IP Address	MAC Address
 iTachRexWiFi iTachRexEthemet iTachWF2IR iTachIP2IR iTachIP2IR 	192.168.1.74 192.168.1.90 192.168.1.73 192.168.1.61	000C1E036CF5 000C1E02CF14 000C1E03955B 000C1E0342EC
Packet received from 192.168.1.74. About		



Configurando Conector.

Quando clicamos na aba "Flex Link Cable" definimos o tipo de conector que usaremos.

	iTach Flex Configuration
Network Settings Flex Link Cable	
Firmware version: 710-3000-14	

Quando clicamos na aba "Flex Link Cable Mode" configuramos se o conector é IR (Infrared) ou RS232 (Serial).



Caso o conector seja RS232 devemos verificar com o fabricante do produto a ser controlado ou nas suas manuais configurações como:

- Baud Rate;
- Flow Control;
- Parity;
- Crossover.
- String de comando

Sem essas informações do produto não é possível controlar o equipamento.



Flex Link Cable Mode:	Serial 📀
Cable Version:	1
Baud Rate:	38400 💌
Flow Control:	None Hardware
Parity:	None Even Odd
Data Bits:	8
Stop Bits:	1
Crossover:	True False
Save Changes	

Caso o conector seja IR devemos definir se estamos usado:

- Cabo Triport;
- Blaster;

Lembrando que podemos usar o blaster somente na porta 3 do cabo Triport.

Selecionaremos a opção desejada e salvaremos as edições feitas.

Flex Link Cable Mode:	Infrared 💌
Three IR Port Flex Link Cable: Blaster:	No Yes
Save Changes	