

加工要求

印刷尺寸(单页): 76x110mm

折叠方式: 风琴折

材质: 128G铜版纸


Bullet 2S

.....

CAMERA

CE FC 

Guia rápido



Conteúdo da caixa

Consulte e verifique os itens da lista:



EasyCam Bullet 2S




Fonte de alimentação




Pacote de parafusos



Pino para redefinir



Manual




Descrição

Tensão:	DC12V ± 10%
LED Indicador	<p>Luz vermelha acesa: a rede da câmera está oscilando</p> <p>Luz vermelha piscando: aguardando conexão Wi-Fi</p> <p>Luz azul acesa: câmera funcionando corretamente</p> <p>Luz azul piscando: conectando no momento</p>
Microfone:	Captura o som dos vídeos ao vivo
Cartão SD:	Suporte de armazenamento local (Até 128GB)
Alto-falante:	Ouvir e falar pelo aplicativo e também pela câmera
	Pressione e segure por 5 segundos para reconfigurar no padrão de fábrica

Instalação

Fixar a câmera na parede
com parafusos

Ajuste o ângulo da câmera
para uma visão correta
(como mostra na imagem)



Conexão

Aplicativo

O Easy4Home está disponível para iOS e Android. Pesquise o nome 'Easy4Home' na App Store ou no Google Play.

· Sistema



Roteador

Este dispositivo suporta apenas roteador de banda de frequência de 2,4 GHz, não suporta roteador de banda de frequência de 5 GHz.

Verificar a configuração do Wi-Fi, como senhas que não podem ter caracteres especiais como ~! @ # \$% ^ & * (). Quando o dispositivo está sendo configurado como Wi-Fi, o celular e o dispositivo são necessários estar próximos ao roteador, o que pode acelerar a configuração do dispositivo.



Processo de registro

Passo 1

Abra o aplicativo Easy4Home, clique em "Registrar", leia a "Política de Privacidade" e clique em "Concordo"



Passo 2

insira um número de celular ou endereço de email válido" e clique em "Continuar". Insira o Código de verificação efetue o login no aplicativo.

Registrar

Brazil >

E-mail

Obter código de verificação


Eu concordo [Termo de Acordo do Usuário](#) e [Política de Privacidade](#)

Insira o código de autenticação

O código de verificação foi enviado para seu endereço de e-mail: teste@easy4home.com.br, Resúmiar(45s)

Adicionando dispositivos

- 1 Clique em adicionar dispositivo e selecione a aba "Segurança". Selecione o ícone da câmera.



- 2) Verifique se a câmera está com o LED indicador piscando e aperte em confirmar. Insira uma senha de Wi-Fi.



Importante:

- 1) A câmera suporta apenas redes Wi-Fi de 2,4 GHz.
- 2) O número de bits no ssid e nas senhas do roteador não deve exceder 24 dígitos.

- 3 Nesta interface, você deve digitalizar o código QR no seu telefone com câmera.

Veja a distância necessária e aperte em continuar.

Após exibir o código QR, colocar o próximo câmera para fazer a leitura.



- 4 Aguarde finalizar o processo. Após finalizar, coloque o nome e está pronto para visualizar a imagem da câmera.



Perguntas mais frequentes

Verifique se a rede está normal, você pode colocar uma câmera perto do roteador. caso contrário, é melhor redefinir uma câmera e adicionar novamente.

P: Por que ele ainda está na lista de dispositivos após uma redefinição?

A redefinição é apenas uma configuração de rede, basta ir em remover para desvincular a câmera do aplicativo.

P: Como configurar a rede da câmera para outro roteador?

Primeiro remova e redefina a câmera na sua conta do aplicativo. Em seguida, configure-o novamente pelo aplicativo.

P: Por que a câmera não identifica o cartão SD?

Recomenda-se conectar o cartão SD com a câmera desligada. Confirme se o cartão SD está funcionando e o formato é FAT32.

P: Por que não é possível receber solicitações no meu aplicativo de celular?

Verificar se o aplicativo está sendo executado no celular e a função de lembrete foi ativada.

Verificar se a notificação de mensagem e confirmação de autoridade está ativo.

Funções

Vídeo

Gire a imagem do vídeo para cima ou para baixo para obter o máximo de flexibilidade.

Detector de movimento

Os sensores de movimento integrados detectam o movimento e a câmera envia notificações por push e alertas no aplicativo.

Registro

Suporta gravação contínua 24 horas com armazenamento SD de alta capacidade.

Visão noturna

Nunca perca um momento, mesmo na escuridão total, com uma poderosa tecnologia de visão noturna.

