

Exportação de vídeo por busca normal NVR's Hikvision

Descrição:

Exportar ou extrair trecho de uma imagem gravada no NVR, para apresentar como prova ou guardá-la para um eventual sinistro.

Este tutorial é aplicável aos modelos indicados na tabela a seguir:

Séries	Modelo	Tipo
7600NI-SN	DS-7604NI-SN	Gravador de vídeo
	DS-7608NI-SN	para rede
	DS-7616NI-SN	
7600NI-SN/N	DS-7604NI-SN/N	Gravador de vídeo
	DS-7608NI-SN/N	para rede
	DS-7616NI-SN/N	
7600NI-SN/P	DS-7604NI-SN/P	Gravador de vídeo
	DS-7608NI-SN/P	para rede
	DS-7616NI-SN/P	
7600NI-E1	DS-7604NI-E1	Gravador de vídeo
	DS-7608NI-E1	para rede
	DS-7616NI-E1	
7600NI-E1/P	DS-7604NI-E1/4P	Gravador de vídeo
		para rede
7600NI-E1/N	DS-7604NI-E1/4N	Gravador de vídeo
		para rede
7600NI-E2	DS-7608NI-E2	Gravador de vídeo
	DS-7616NI-E2	para rede
	DS-7632NI-E2	
7600NI-E2/P	DS-7608NI-E2/8P	Gravador de vídeo
	DS-7616NI-E2/8P	para rede
	DS-7632NI-E2/8P	
7600NI-E2/N	DS-7608NI-E2/8N	Gravador de vídeo
	DS-7616NI-E2/8N	para rede
	DS-7632NI-E2/8N	
7700NI-E4	DS-7708NI-E4	Gravador de vídeo
	DS-7716NI-E4	para rede
	DS-7732NI-E4	
7700NI-E4/P	DS-7708NI-E4/8P	Gravador de vídeo
	DS-7716NI-E4/16P	para rede
	DS-7732NI-E4/16P	
8600NI-E8	DS-8608NI-E8	Gravador de vídeo
	DS-8616NI-E8	para rede
	DS-8632NI-E8	



Exportação utilizando busca de vídeo normal:

Finalidade:

Os arquivos de gravação podem ser copiados em backup para vários dispositivos como, por exemplo, dispositivos USB (pendrives USB, discos rígidos USB, gravadores USB) e gravadores SATA.

1 - Backup utilizando pendrives USB e discos rígidos USB

Passo 1. Abra a interface Export.

Menu>Export (Exportação) >Normal

Passo 2. Ajuste as condições de busca e clique no botão Search (Buscar) para abrir a interface de resultados de busca.

<u>Normal</u>									
IP Camera	☑ D1 ☑ D9	☑ D2 ☑ D10	☑ D3 ☑ D11	☑ D4 ☑ D12	☑ D5 ☑ D1	☑D6 3 ☑D14	☑D7 ☑D15	☑ D8 ☑ D16	
Start/End time of recor	'd 09	-09-2013	3 16:02:0	2 02-14	4-2014	17:41:31			
Record Type	All							~	
File Type	All							÷	
Start Time	02	-18-2014			1 0	0:00:00		0	
End Time	02	-18-2014			2	3:59:59		6	

Figura 5 – Busca de vídeo normal para backup

Passo 3. Selecione os arquivos de gravação que você deseja copiar em backup.

Clique no ícone para reproduzir o arquivo de gravação se você desejar verificá-lo.

Marque a caixa de confirmação antes dos arquivos de gravação que você deseja copiar em backup.

Obs. O tamanho dos arquivos selecionados atualmente será exibido no canto esquerdo inferior da janela.



Figura 6 – Resultado da busca de vídeo normal para backup



Passo 4. Execute a exportação.

Clique no botão Export All (Exportar todos) para exportar todos os arquivos de gravação. Ou selecione os arquivos de gravação que deseja copiar em backup e clique no botão Export para abrir a interface Export.

Obs. Se o dispositivo USB inserido não for reconhecido:

- Clique no botão Refresh (Atualizar).
- Reconecte o dispositivo.
- Verifique a compatibilidade consultando o revendedor.

Você pode também formatar pendrives USB ou discos rígidos USB por meio do dispositivo.

		Export			
Device Name	USB1-4				Refresh
Name	Size	Туре	Edit Date		Delete Play
Free Space	3.737MB				
	New	Folder	Format	Export	Cancel

Figura 7 – Exportação pela busca de vídeo normal utilizando o pendrive USB

A interface de exportação deverá permanecer ativada até que todos os arquivos de gravação sejam exportados com a caixa de mensagens "Export finished" (Exportação finalizada.

	Export	
Export finished.		
		ОК

Figura 7.8 – Exportação finalizada



Tutorial - HIKVISION - NVR's

Passo 5 - Verifique o resultado do backup.

Selecione o arquivo de gravação na interface Export e clique no botão para verificá-lo.

Obs.O arquivo player.exe do Player será exportado automaticamente durante a exportação do arquivo de gravação.

	E	Export		
Device Name	USB1-4			Refresh
Name	Size Type	Edit Date		Delete Play
📕 ch01_2014021813	65,888KB File	02-18-2014 14:08:08	;	† (
📄 ch02_2014021813	55,176KB File	02-18-2014 14:08:43	}	1
🔲 player.exe	784KB File	02-18-2014 14:07:39)	† (0)
Free Space	3,618MB			
	New Folder	Format Evo	ort	Cancel
	New Polder	Format	on	Cancer

Figura 9 – Verificação do resultado de exportação utilizando um pendrive USB

2 - Backup utilizando um gravador USB e um gravador SATA

Passo 1 - Abra a interface Export (Exportação).

Menu>Export (Exportação) >Normal

Passo 2 - Ajuste as condições da busca e clique no botão Search (Buscar) para abrir a interface de resultados de busca.

Normal									
IP Camera	✓ D1 ✓ D9 ✓ D17 ✓ D25	✓ D2 ✓ D10 ✓ D18 ✓ D26	✓ D3 ✓ D11 ✓ D19 ✓ D27	✓ D4 ✓ D12 ✓ D20 ✓ D28	✓ D: ✓ D ✓ D: ✓ D:	5 🗹 D6 13 🖤 D14 21 🖤 D22 29 🖤 D30	✓ D7 ✓ D15 ✓ D23 ✓ D31	✓ D8 ✓ D16 ✓ D24 ✓ D32	
Start/End time of record	05	-22-2012 1	5:48:20	05-23-20	12 16:4	42:05			
Record Type	All								
File Type	All	All							
Start Time	05-23-2012 🖱 00:00:00					0			
End Time	05	-23-2012			-	23:59:59			0

Figura 10 – Busca de vídeo normal para backup



Tutorial - HIKVISION - NVR's

Passo 3 - Selecione os arquivos de gravação que você deseja copiar em backup.

Clique no botão para reproduzir o arquivo de gravação se desejar verificá-lo.

Marque a caixa de confirmação antes dos arquivos de gravação que você deseja copiar em backup.

Obs. O tamanho dos arquivos atualmente selecionados será exibido no canto esquerdo inferior da janela.

	Search result	
■Ca Start/End Time	Size Play Lock	
D1 06-27-2013 08:58:5912:50:57	625,256KB 🔘 🔐	
D1 06-27-2013 13:51:0916:28:44	414,995KB 🔘 🔐	
D1 06-27-2013 16:28:4416:42:43	44,122KB 🔘 🔐	
D2 06-27-2013 08:53:3609:22:30	19,059KB 🔘 🔐	
D2 06-27-2013 09:22:3212:50:31	136,173KB 🔘 🔐	
D2 06-27-2013 13:51:0916:43:08	112,518KB 🔘 🔐	
		HDD: 4
		Start time: 06-27-2013 08:58:59
		End time: 06-27-2013 12:50:57
Total: 6 P: 1/1	K ∢ ▶ M →	
Total size: 0MB	Export All	Export Cancel



Passo 4 - Execute a exportação.

Clique no botão Export (Exportar) e inicie o backup.

Obs.Se o gravador USB ou gravador SATA inserido não for reconhecido:

- Clique no botão Refresh (Atualizar).
- Reconecte o dispositivo.
- Verifique a compatibilidade consultando o vendedor.

	Export								
Device Name	USB CD/DVD-RV	v				Refre	sh		
Name	Size T	ype E	Edit Date			Delete	Play		
	01/17								
Free Space	UKB								
			Erase	Export		Can	cel		

Figura 12 – Exportação pela busca de vídeo normal utilizando o gravador USB



Tutorial - HIKVISION - NVR's

A interface de exportação deverá permanecer ativada até que todos os arquivos de gravação sejam exportados com a caixa de mensagens instantânea "Export finished" (Exportação finalizada) exibida.

		Export		
Export finishe	ed.			
				ок
		_	~ 41 11	

Figura 13 – Exportação finalizada

Passo 5 - Verifique o resultado do backup.

Selecione o arquivo de gravação na interface Export (Exportação) e clique no botão o para verificá-lo.

Obs.	0	arquivo	player.e	exe do	Player	será	exportado	automati	camente	durante a	a exportaçã	ão do
arqui	vo	de grav	ação.									

	Exp	port	
Device Name USB	CD/DVD-RW		- Refresh
Name	Size Type	Edit Date	Delete Pla
11	Folder	06-23-2011 20:07	:22 💼 –
Backup	Folder	06-23-2011 20:07	:28 👘 –
📑 Export record files to me	0KB File	06-23-2011 20:07	:58 💼 💿
Welcome to use backup	0KB File	06-23-2011 20:07	:36 👘 🎯 🗌
📄 ch03_20110623000000	267MB File	06-23-2011 20:15	02 💼 💿 –
E ch03_20110623042932	280MB File	06-23-2011 20:11	:14 👘 💿 –
📄 ch03_20110623091403	4,423KB File	06-23-2011 20:11	:20 👘 🔞
ch03_20110623092323	127MB File	06-23-2011 20:12	:12 🛅 🙆
📄 ch03_20110623113325	110MB File	06-23-2011 20:12	.54 💼 🎯
E ch03_20110623132800	18,367KB File	06-23-2011 20:13	:02 💼 💿
📄 ch03_20110623134743	37,305KB File	06-23-2011 20:13	:12 💼 💿 🗕
📄 player.exe	608KB File	06-23-2011 20:09	:40 💼 💿
the and width actimation		DE 94 0044 44-90	AD 🚔 🀬
Free Space	150MB		
		Erase Exp	oort Cancel

Figura 14 – Verificação do resultado de exportação utilizando o gravador USB